

Kuormitusmallin tunnus ja aikavyöhykejaon tunnus

TUNTIMITATUT:

Kuormitusmallin tunnus tuntimittauksessa oleville kohteille:

0 = tuntimittaus

- 6 = tuntimitattu, käyrän 1 määrittelyjen mukainen kohde
- 7 = tuntimitattu, käyrän 2 määrittelyjen mukainen kohde
- 8 = tuntimitattu, käyrän 3 määrittelyjen mukainen kohde

Tunnuksia 6,7 ja 8 käytetään vain silloin, kun tuntimitattujen max 3x63A kohteiden tiedot ilmoitetaan myyjäkohtaisina summasarjoina.

Aikavyöhykejaontunnus tuntimittauksessa oleville kohteille:

Tuntimitatuille kohteille aikavyöhykejaontunnuksena **ilmoitetaan ensisijaisesti siirtotuotteen aikavyöhykejako**, mutta kenttään **voidaan merkitä myös nolla (0)**.

- 0 = tuntimittaus
- 1 = yksiaikamittaus
- 2 = kaksiaikamittaus, yö/päivä
- 3 = kaksiaikamittaus, talvi/muu aika

KUORMITUSKÄYRÄMENETTELYN PIIRISSÄ OLEVAT:

Kuormitusmallin tunnus kuormituskäyrämenettelyn piirissä oleville kohteille:

- 1 = kuormituskäyrään 1 kuuluva kohde
- 2 = kuormituskäyrään 2 kuuluva kohde
- 3 = kuormituskäyrään 3 kuuluva kohde

Aikavyöhykejaontunnus kuormituskäyrämenettelyn piirissä oleville kohteille:

Aikavyöhykejaontunnuksena ilmoitetaan **asiakkaan mittauspalvelutuotteen mukainen mittaustapa (voi erota siirtotuotteen aikajaosta)**!

- 1 = yksiaikamittaus
- 2 = kaksiaikamittaus, yö/päivä
- 3 = kaksiaikamittaus, talvi/muu aika